



CE

## NÁVOD K SESTAVENÍ

1. Zkontrolujte, zda krabice obsahuje všechny potřebné části:

(1 ks) hlavní rám koloběžky včetně přední vidlice

(2 ks) brzdový systém (záleží na typu koloběžky)

(2 ks) nafukovací kolečka (dle modelu: 2× 12", nebo 1× 16" a 1× 12")

(1 ks) řídítka včetně představce.

(viz obrázek 1)

Montáž svěřte odbornému cykloservisu.

2. Uvolněte matice na nábojích předního kola.

V případě potřeby seřídte vůli ložisek na osách tak, aby se kola volně otáčela (tzn. aby nedrhla a zároveň nebyla volná). Vložte kolo do přední vidlice koloběžky a utáhněte matice.

3. U řídítek otočte představec dolů (pokud je nahoře, nastavte natočení a utáhněte stejnosměrně 4 šrouby představce (viz obrázek 2). Pokud je představec mimo řídítka v krabici se stojánkem, připevněte ho nejprve k řídítkům a poté dotáhněte stejnoměrně 4 šrouby představce (viz obrázek 2).

4. Zasuňte představec s řídítka do hlavové trubky rámu koloběžky. Dodržujte minimální hloubku zasunutí. Srovnajte představec s řídítka tak, aby podélná osa řídítek byla kolmá k ose jízdy. Poté dotáhněte řídítka imbusovým šroubem v představci (viz obrázek 4). Pro správnou geometrii je potřeba, aby mírné ohnutí přední vidlice směřovalo dopředu.

5. Je-li obsažena brzda, vsuňte oválné zakončení brzdového lanka do většího kulatého otvoru (u různých typů páček mohou být uchycení různá) umístěného na páčce brzdy a brzdové lanko vsuňte do zdičky na dolní části řídítek (obrázek 3).

Stiskněte obě ramena V-brzdy směrem k ráfku kolečka a příslušným klíčem seřídte brzdové špalíky tak, aby při brzdění špalíky třely celou svojí brzdovou plochou o boční části ráfku (obrázek 7) v případě potřeby přitáhněte, či povolte brzdové lanko pomocí upínacího šroubu (obrázek 5)

nebo seřizovacím šroubem na brzdové páčce tak, aby mezi ráfkem a brzdovým špalíkem byla mezera cca 1-2 mm (obrázek 6). Pokud se kolo volně neotáčí a „přibrzdí“ na jedné straně, lze toto seřídit přitážením napínacího šroubku na rameni V-brzdy, která kolo „přibrzdí“ (obrázek 5), respektive povolením napínacího šroubku na rameni V-brzdy, které je dále od ráfku tak, aby se kolo volně otáčelo. Funkčnost brzdy před jízdou vždy zkontrolujte. V případě, že páčka brzdy (na řídítkách) obsahuje seřizovací šroubek (umístěn z boku páčky), lze jeho utahováním docílit zkrácení vzdálenosti mezi páčkou a madlem (dle velikosti ruky).

6. Pokud je stojánek umístěn mimo v krabici, přišroubujte ho k rámu ve spodní části tak, aby se nožička vyklápěla na levou stranu z pohledu jezdce (viz obrázek 1).

7. Nahustěte pneumatiky dle váhy jezdce, maximálně však na hodnotu vyznačenou na pneumatice (bar/psi). V případě, že si nevíte s montáží rady, svěřte výrobek odbornému servisu nebo se obraťte na prodejce.

## NÁVOD NA JÍZDU

Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách. Zatímco se jednou nohou odrazíte, druhou nohou stůjte na stupátku koloběžky. Pravidelně střídějte odrazovou nohu. Pro zabrzdění stiskněte brzdové páčky na řídítkách. Brzděte pomocí zadní brzdy, tu zpravidla ovládá pravá páčka. Přední brzdu používejte jen při přibrzdování nebo v případě nouze. POZOR: prudké zabrzdění může způsobit pád.

## VYMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na poškození či ztrátu příslušného dílu způsobeného pádem, odřením, nesprávnou montáží, neadekvátní úpravou, skákáním, akrobacií, bezhlavou jízdou, závoděním, hrubým zacházením, zanedbáním běžné údržby, či použitím koloběžky doplněné jakýmkoliv motorovým zařízením. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v návodu v průběhu vývoje výrobků. Koloběžka splňuje požadavky ČSN EN 14619.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před montáží pozorně prostudujte návod. Koloběžka Calypso má maximální nosnost 90 kg. Koloběžka Zenit má maximální nosnost 100 kg. Zkontrolujte všechny šrouby a utažení matic. Pro bezpečnou jízdu vždy noste ochrannou přilbu, chrániče kolen, loktů, zápěstí a pevné boty. Koloběžka v základní výbavě není určena k jízdě na pozemních komunikacích v silničním provozu a k jízdě za tmy. Nepoužívejte je v dešti, na vlhkém kluzkém povrchu, štěrk, sněhu. Kontrolujte šroubové spoje, utahovací mechanismy a brzdy pravidelně, abyste předešli případné nehodě při jízdě. Nebrzděte příliš prudce a náhle - mohli byste spadnout. Výrobce neručí za poškození nebo za škody, které mohou nastat při používání tohoto výrobku. Koloběžka je určena pouze pro 1 jezdce - zákaz spolucestujících! Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé části, které může dítě vdechnout. Mechanismy snižující rychlost (brzdové špalíky, ráfky, apod.) se při používání zahřívají a je tedy nevhodné dotýkat se jich po brzdění.

## ÚDRŽBA

Doporučujeme svěřit odbornému servisu. Pravidelně kontrolujte, případně dotáhněte či seřídte: šroubové spoje, utahovací mechanismy, promazávejte kluzné části (ložiska kol, ložiska řídítek, lanka, brzdové části apod.) Před každou jízdou kontrolujte všechny šrouby a jejich dotažení, případně správnou funkci brzdy, (je-li obsažena). V případě opotřebení některých částí (pneumatiky, ložiska, brzdové díly apod.), je pro bezpečnost jezdce nutná jejich výměna (za díly dle originálních parametrů) a seřízení. Při znečištění otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte čpavek, ropné produkty, rozpouštědla a jiné chemikálie, na ložiska v kolečkách použijte olej pro šicí stroje a jízdní kola. Při zajetí doporučujeme dotáhnout dráty stejnoměrně o 2 otáčky (svěťte odbornému servisu).

Pozor: Při promazávání se mazivo nesmí dostat na brzdovou třecí plochu ráfku a brzdový špalík, dojde-li k této situaci je nutné všechny brzdové části odmastit např. technickým benzínem. V případě, že začne při

jízdě „praskat“ ve výpletu, je třeba dotáhnout dráty kol stejnoměrně o 2 otáčky (svěťte odbornému servisu), popř. promazat, seřídít, či vyměnit ložiska a ložiskové části. Je-li nutná výměna kol, použijte vždy kola/ pneumatiky stejných parametrů dle původních. Demontáž proveďte opačným způsobem než při montáži (viz Návod). Výměnu, či opravu pneumatiky a duše svěťte odbornému servisu. Obsahuje-li konstrukce koloběžky samopojistné matice či ostatní samopojistné příslušenství, dochází při častém povolování a utahování ke ztrátě své účinnosti. V tomto případě je nutné tyto vyměnit.

### ZÁRUČNÍ LIST

Dovozce/Výrobce

Razítko a podpis:

CYKLOŠVEC s.r.o.  
U Hřebčince 2509  
397 01, Písek  
www.cyklosvec.cz

Model:

Datum prodeje:

Výrobní číslo rámu:

Záruční list číslo:

### ZÁKAZNÍK

Jméno, adresa, telefon:

datum garanční prohlídky

razítko a podpis:

# GALAXY

KOLOBĚŽKA GALAXY CALYPSO A ZENIT  
ZÁRUČNÍ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

